



MANUAL DE USUARIO


Apicación, funciones, programación y conexión de la **Planet Crane 2010**





Descripción General	4
Conectores y Conexión de PCB's	7
Configuración de los Dip Switch	13
Configuración y ajuste de los valores internos	15
Procedimiento de prueba	17
Configuración y Ajuste de las fuerzas de cierre de la garra	20
Instrucciones de instalación de la cuerda	22
Solución de problemas	23
Ensamble de mecanismo	27
Diagrama de Conexiones	29



MEDIDAS GENERALES












PLANET® V I D E O

MEDIDAS GENERALES












DESCRIPCIÓN GENERAL

En general en este modelo consta de dos componentes, el software y el hardware. A continuación explica las aplicaciones de estos componentes.

Software: Lenguaje ensamblador encontrado en el INTEL MCS-51, el CPU es un 8052.

Hardware: Consta de 5 secciones mencionadas a continuación. (Guíese en el diagrama a bloques del hardware).

- -Display's: Básicamente despliega los números que resultan de la inserción de monedas así como los datos de operación de la maquina.
- -Mecanismo: Compuesto por tres motores, garra con bobina y switches limitadores.
- -Operación: Mediante un joystick y los switches limitadores se realice el agarre de los objetos.
- -Música: Se emplea un 8052 para coordinar el circuito integrado UM3567 y el 8910 que producen música de una muy alta calidad sonora.
- -Voz: La coordinación del 8052 con un API8001 produce voces que reportan el estado de la maquina.



Nota: Para una mejor conservación de los dulces, se recomienda una temperatura promedio de entre 15°C y los 20°C. Se recomienda que la temperatura no sea más baja, de otra forma, la fuerza de la garra puede disminuir.



- 1 Insertar en el monedero la cantidad suficiente de monedas, en los displays se desplegaran los créditos obtenidos y cuenta de las monedas quedara registrada en los contadores mecánicos.
- **2** Cuando se cuente con la 'SUPER CARD' (Opcional), ajustar el Pin 3 del 1er DIP SWITCH a 'ON'.

Operación con joystick: Use el joystick para mover la garra por encima de los objetos. Posteriormente, con la 'SUPER CARD' seleccione el BONUS de su preferencia y presione DESCENSO para atrapar el objeto fijado. Si la luz de la 'SUPER CARD' de detiene en 'WITHADDED STRENGTH', el jugador ganara mayor fuerza de cierre de la garra para atrapar su objeto. Si la luz se detiene en 'ONE MORE FREE GAME' o 'TWO MORE FREE GAME', el jugador ganara uno o dos juegos extras respectivamente.


Operación con botones: Utilice los botones de DERECHA Y ADELANTE para mover la garra por encima de los objetos. Posteriormente, con de la 'SUPER CARD' seleccione el BONUS de su referencia y presione BAJAR para atrapar el objeto fijado. Si la luz de la 'SUPER CARD' se detiene en 'WITHADDED STRENGTH', el jugador ganara mayor fuerza de cierre de la garra para atrapar su objeto. Si la luz se detiene en 'ONE MORE FREE GAME' o 'TWO MORE FREE GAME', el jugador ganara uno o dos juegos extras respectivamente.

- **3** Operación del Joystick: Al presionar el botón de DESCENSO o cuando el tiempo se acabe (el tiempo de juego es ajustable), un motor del mecanismo hará que la garra baje y tome el objeto. Si la función de 'CATCH IN AIR' está habilitada, presione el botón de DESCENSO nuevamente y la garra podrá tomar objeto en el aire.
- **4** Operación con botones: Al presionar el botón inmediatamente después de liberar los botones de DERECHA y ADELANTE o cuando el tiempo se acabe (el tiempo de juego es ajustable), un motor del mecanismo hará que la garra baje y tome el objeto. Si la función de 'CATCH IN AIR' está habilitada, después de presionar nuevamente cualquier botón, la garra podrá tomar objeto en el aire.
- **5** Después del movimiento de agarre (cierre de la garra), la garra volverá a subir, regresara a la salida de los premios y liberara el objeto.



CONECTORES Y CONEXIÓN DE PCB'S

PCB Central:



PCB de control de la puerta de premios (W9833)

J1	Color	C onexión
1	Negro	GND
2	Café	Joystick: Switch Adelante (N.O.)
3	Rojo	Joystick: Switch Atrás (N.O.)
4	Naranja	Joystick: Switch Derecha (N.O.)
5	Amarillo	Joystick: Switch Izquierda (N.O.)
6	Verde	Switch Descenso (N.O.)
7	Azul	
8	Negro	GND
9	Gris	Descenso o Luz de Descenso
10	Blanco	Luz de Descenso

J3	Color	Conexión
1	Negro	
2	Green	
3	Amarillo	
4	Naranja	So conocta a la Supor Card
5	Rojo	Se conecta a la Super Card
6	Cafe	
7		
8	Azul	

J7	Color	Conexión
1	RD / WE	Salida +12V
2	OE / WE	Contador Monedero 1
3	YW/GN	Contador Monedero 2
4	GN / WE	Salida Contador
5	BE / WE	Salida Contador

J8	Color	Conexión
1	Café	Switch Nivel Inclinación (NO.)
2	Morado	Switch de Prueba (N.O.)
3	Negro	GND
4	Negro	GND Monedero 1
5	WE / GN	Pulso Monedero 1
6	Rojo	+12 V Monedero 1
7	Rojo	+12 V Monedero 2
8	WE / BE	Pulso Monedero 2
9	Negro	GND Monedero 2
10	Negro	GND
11	GN / WE	
12	Blanco	
13	Rojo	+12 V
14	Rojo	+12 V



J2 Se conecta al PCB de los Displays

J11	Color	Conexión
1	Negro	
2	Café	Co conocta a la tariata do control do
3	Rojo	Se conecta a la tarjeta de control de la puerta de los dulces (W9833)
4		la puerta de los duices (W9633)
5	Naranja	

J10-1	Color	Connection
1		
2		Posaniada
3		Reservado
4		

J10	Color	Conexión
1	Azul	Salida Sensor: GND
2	Gris	Salida Sensor: Señal
3	Café	Salida Sensor: +12V

J12	Color	Conexión
1		
2		
3		
4		Reservado
5		
6		
7		
8		

J9	Color	Conexión
1		
2		
3		
4		Reservado
5		
6		

	J6	Color	Conexión
-	1	Blanco	Pot. Volumen: PIN1
	2	Rojo	Pot. Volumen: PIN2
	3	Negro	Pot. Volumen: PIN3

15	Gris	
16	Negro	GND
17		
18	Verde	Entrada Inhibit Monederos

_'		verde L	Littlada IIIIIbit Monedelos				
	JP1	Color	Conexión				
	1	Negro	GND				
	2	Negro	GND				
	3	Negro	GND				
	4	Amarillo	Entrada +5V				
	5	Amarillo	Entrada +5V				
	6	Rojo	Entrada +12V				
	7	Rojo	Entrada +12V				
	8	Naranja	Entrada +24V				
	9	Naranja	Entrada +24V				
	10	Morado	Entrada +48V				

J4	Color	Conexión				
1	BN / WE	Pos. Motor Adelante/Atras				
2	RD / WE	Neg. Motor Izg/Derecha				
3	OE / WE	Neg. Motor Arriba/Abajo				
4	Blanco	Bobina de la Garra				
5	GN / WE					
6	BE / WE	Switch Limitador Adelante/Atrás (N.O.)				
7	WE / BN					
8	PE / WE	Switch Limitador Izq./Derecha (N.O.)				
9	Rosa	Switch Limitador Arriba (N.C.)				
10	Negro	Switch Limitador Abajo (N.O.)				
11	WE / BE					
12	GY / BK					
13	WE/GN	Salida +12V				
14	Café	Neg. Motor Adelante/Atrás				
15	Rojo	Pos. Motor Izq/Derecha				
16	Naranja	Pos. Motor Arriba/Abajo				
17	Amarillo	Bobina de la Garra				
18	Verde					
19	Azul	Común Switch Limitador Adelante/Atrás				
20	Morado	Común Switch Limitador Izq./Derecha				
21	Gris	Común Switch Limitador Arriba/Abajo				
22	WE / PE	GND				
23	PK / BE					
24	RD / YW					
25	YW/GN					

J13 Color Conexión



4	Negro	Neg. Bocina	1	Posoniado
5	Morado	Pos. Bocina	2	Reservado

J5	Color	Conexión
1	Rojo	Pot. 1 Señal
2 Naranja		Pot. 1 Comun
3 Amarillo		Pot. 2 Señal
4	Verde	Pot. 2 Comun
5 Rosa		Pos. Voltimetro
6 Negro		Neg. Voltmeter

54	Color	Conexión
1		
2		
3		Danasada
4		Reservado
5, 6		
7, 8		

PCB de control de la puerta de premios (W9833):

Tarjeta de control de la puerta W9833

JP1	Color	Conexión
1	Negro	GND
2	Negro	GND
3	Rojo	Entrada +12V
4	Rojo	Entrada +12V
5	Naranja	Entrada +24V
6	Naranja	Entrada +24V

JP2	Color	Conexión
1	Negro Switch Puerta Cerrada: Común	
2	2 Café Switch Puerta Cerrada: N.O	
3	Naranja Switch Puerta Abierta: N.O.	
4 Negro Switch Plato Empujado		Switch Plato Empujador (Pusher): Común
5 Rojo Motor Puerta		Motor Puerta
6	Verde	Motor Puerta



JP3	Color	Conexión
1	Negro	
2	Café	Second of 111 de la trainte aria de la (WOOOD)
3	Rojo	Se conecta al J11 de la tarjeta principal (W9803D)
4	Naranja	



Configuración de los Dip Switch (Tarjeta principal) (W030934)

DIF	SW 1	1	2	Э	4	5	6	7	8
Modelo de Maquina	Dulcera	ON							
Modelo de Maquina	Muñecos	OFF							
Posición donde la	Baja y libera el objeto		ON				l		
garra abre al final	Solo libera al objeto		OFF						
Función Super Card	Con			ON			l		
runcion super card	Sin			OFF					
Atrapar en el aire	Con				ON		l		
Atrapar en el alle	Sin				OFF				
Dirección de la salida	Izquierda / Al frente					ON]		
de premios	Izquierda / Atrás					OFF			
Frecuencia Super Poder	Aleatoria						ON]	
riecuelicia supei rodei	Fija						OFF		
Demo mientras nadie	Con	La garra juega automáticamente cada 5 minutos pero sin cerrar.		ON					
está jugando		3 111111	utos p	210 3111	cerrai.			0.55	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Sin							OFF	
Función Detección Con									ON
Puerta	Sin								OFF

DIP SW 2		1	2	3	4	5	6	7	8
Sin Uso		OFF							
Música Demo	Con		ON						
Musica Dellio	Sin		OFF						
Sin Uso				OFF					
Función Juegue hasta que gane (Deberá de conectarse el sensor de	Con		Quitara 1 crédito al ganar		ON				
premios)	Sin	Quitara 1 crédito cada juego		OFF					
Mada da anaración	Botones					ON]		
Modo de operación	Joystick					OFF			
Función de Salvar un Crédito	Con						ON		
Funcion de Salvai dil Credito	Sin						OFF		
Posibilidad de cambiar los valores	Si							ON	
internos	No							OFF	
Condiciones de la Maquina	Auto demo								ON
Condiciones de la Maquina	Juego Normal								OFF

DIP SW 3			1	2	з	4	5	6	7	8
	Potenciómetro1		ON	ON						
Primer paso del poder	Mayo poder de cierre		ON	OFF						
de cierre de la garra.	Cierre (50%) +Pot. 1	(50%)	OFF	ON						
	Cierre (75%) +Pot. 1	(25%)	OFF	OFF						
Sin Uso					OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF



Explicación del Dip Switch 3: Primer etapa de cierre de la garra.

- **1** Si los PINES 1 Y 2 del Dip Switch 3 están en ON. El poder de cierre de la garra estará basado en el ajuste que tenga el potenciómetro VR1.
- 2 Si los PINES 1 Y 2 del Dip Switch 3 están en ON y OFF respectivamente: El poder de cierre de la garra será de 48V en todos los cierres.
- **3** Si los PINES 1 Y 2 del Dip Switch 3 estan en OFF y ON respectivamente: El poder de cierre de la garra.

CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE VALORES **INTERNOS**



Para poder tener acceso a la configuración de los valores internos, es necesario que el PIN 7 de Dip Switch 2 este en ON. Al pretender la maquina después de una rutina de Auto-Prueba se escuchara una voz de "Buena Suerte" y los Displays mostraran de forma intermitente los números "OO", esto indicara que la configuración esta lista para realizarse.

Display 2	D isplay 1			
W991907				

Manejo de los Switches:

- 1 Ajuste del Display 1: Mueva el Joystick hacia delante o presione el Botón 2.
- 2 Ajuste del Display 2: Mueva el Joystick a la derecha y presione el botón 1.
- 3 Para confirmar los valores de configuración: Presione el botón de DESCENSO.

Numero	Contenido	Valor Interno	Nota
00	Listo para empezar con la configuración.	-	El PIN 7 del Dip Switch 2 debe de estar en ON.
01	O1 Reservado O2 Reservado		
02			
03	Monedero 1 – Cantidad de monedas insertadas.	1	Cantidad de monedas para obtener un crédito. Si se configura en 0, automáticamente se modificara a 1, siendo este el valor mínimo de monedas por crédito.
04	Monedero 1 – Cantidad de Créditos por Moneda.		Cantidad de créditos. Si se configura en 0, automáticamente se modificara a 1, siendo este el valor mínimo de crédito.
05	Monedero 2 – Cantidad de monedas insertadas.	1	Cantidad de monedas para obtener un crédito. Si se configura en 0, automáticamente se modificara a 1, siendo este el valor mínimo de monedas por crédito.
06	Monedero 2 – Cantidad de Créditos por Moneda. O7 Reservado		Cantidad de créditos. Si se configura en 0, automáticamente se modificara a 1, siendo este el valor mínimo de crédito.
07			
08	Reservado	О	



09	O9 Número de veces en que la garra da un Bono de Cierre Máximo.		Aleatorio: Cada cierto número de juegos el generador de números aleatorios dará una oportunidad para que le cierre de la garra sea con toda la potencia. Fijo: Cada cierto número de juegos el máximo poder de cierre de la garra se mandara regularmente. Si se configura en 0, automáticamente se modificara a cada 256 veces.
10	10 Tiempo de Juego (segundos)		Los incrementos de tiempo son de 5 en 5 segundos.
11	Reservado.	3	
12	Numero 'N' para "1 Juego Gratis" con la Super Card.	8	Función valida solo con la Super Card
13	Numero 'N' para "2 Juego Gratis" con la Super Card.	3	Función valida solo con la Super Card
14	Numero 'N' para "Aumento de Fuerza" con la Super Card.		Función valida solo con la Super Card
15	1.5 Reservado		
16	Reservado	1111	
17	Reservado	2	
18	Reservado	3	



PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Prueba del sistema:

Poner el Monedero 1 y 2 en el N.C. posteriormente prende el sistema, en los Displays se desplegara "CC". Ajuste el Dip Switch 2 para proceder con la prueba de cada una de las funciones. Presione el Botón de DESCENSO para cambiar de entre las diferentes funciones, asegúrese que todos los Switches estén propiamente configurados según su requerimiento.

DIP SW 2 Descripción		Nota		
1	Display			
2	DIP SW	 1. 1ero: Fila a, 2do: Fila b,, 7mo : Fila g, 8mo: Intermitente. 2. ON: Luz, OFF: Obscuro. 3. DIP SW 1 se mostrara en el Display 1. 4. DIP SW 2 se mostrara en el Display 2. 		
3				
4 3567 5 API8001		Presione cualquier Botón para la reproducción de sonidos.		
		Presione cualquier botón para la reproducción de Voz.		
6	8910	Presione cualquier botón para la reproducción de Música.		
 Z Limpiar los registros Ingresa los valores de configuración. 		 Se desplegara [CL. Pone nuevamente todos los registros a 0 luego re-ingrese los valores de configuración nuevamente a la memoria. 		
		 Despliega de forma intermitente [Ld. Los valores quedan registrados cuan los Displays dejen de parpadear. 		

Prueba del Mecanismo:

Ajuste el monedero 2 a N.C. luego encienda la maquina. a 0.

O peración de Joystick y Botones	Caso	Mensaje a desplegarse
[Atrás]	La garra Baja	a3
[Adelante]	La garra sube	a4
【Descenso + Derecha 】	El motor se mueve hacia la derecha	b1
【Descenso + Izquierda 】	El motor se mueve hacia la izquierda	b2
【Descenso + Atrás 】	El motor se mueve hacia atrás	b3
【Descenso + Adelante 】	El motor se mueve hacia adelante	b4



DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE ERRORES

Error	Descripción	Solución
		Cheque si el Switch Limitador de Arriba esta desconectado?
		2. Cheque si el Switch Limitador de Arriba está funcionand
		incorrectamente?
	La cuerda se traba	3. Cheque si está bien conect ado el arnés del mecanismo?
E1	mientras está	4. Cheque si el fusible de la ta rjeta de fusibles se quemo?
	subiendo	5. Cheque si el pin tipo D que está entre la tarjeta de fusibles y la
		tarjeta principal esta suelto?
		6. Esta dañada la tarjeta central?
		1. Cheque si la cuerda en el embobinado esta floja?
		2. Cheque si el Switch Limitador de Arriba está funcionand
	La cuerda se traba	incorrectamente?
E3	mientras está	3. Cheque si está bien conectado el arnés del mecanismo?
	bajando	4. Cheque si el pin tipo D que está entre la tarjeta de fusibles y la
		tarjeta principal esta suelto?
		5. Esta dañada la tarjeta central?
		1. Cheque si el conector J7 está bien conectado?
E9	Medidor	2. Cheque si el medidor está funcionando?
		3. Esta dañada la tarjeta central?
		1. Cuando la maquina no tenga el Plato, cheque que los pines 1 y 8
		del Dip Switch 1 estén en "ON".
	La puerta de los	2. Cheque si el sensor o Switch de detección de premios este
	dulces se traba	funcionado bien?
Eb	mientras se estaba	3. Cheque si la tarjeta controladora del plato W9833C esté
	cerrando	funcionando bien?
	cerranao	4. Cheque si el arnés del sensor del la puerta cerrada o Switch no
		esté suelto?
		5. Esta dañada la tarjeta central?
		1. Cuando la maquina no tienen el plato, cheque que los pines 1 y
		8 del Dip Switch 1 estén en ON
	La puerta de los	2. Cheque que el sensor o Switch que detecta el cierre de la puert
	dulces se traba mientras se estaba	este funcionando correctamente.
En		3. Cheque si la tarjeta controladora del plato W9833C esté
	abriendo	funcionando bien?
		4. Cheque si el arnés del sensor del la puerta cerrada o Switch no
		esté suelto?
		5. Esta dañada la tarjeta central?



Error del sensor de	1.	Cheque que no haya algún objeto obstaculizando la instalación del sensor? Cheque que el sensor no esté muy sensible, ajuste con el potenciómetro la sensibilidad de este.
premio	3.	Cheque que el arnés J10 no esté suelto?
	4.	Cheque si el sensor está funcionando correctamente.
	5.	Esta dañada la tarjeta central?



CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE LAS FUERZAS DE CIERRE DE LA GARRA

Fuerza de cierre:

La primera etapa de cierre de la garra es cuando el mecanismo hace que esta baje a tomar los objetos. Esta primera etapa se ajusta mediante la manipulación del VR1 o potenciómetro 1. Mientras mayor sea la fuerza de cierre, será más fácil y alta la oportunidad de tomar objetos.

Manutención de la fuerza posterior al cierre (de regreso al inicio):

La segunda etapa de cierre de la garra, es una vez que esta cierra, la fuerza con la que se mantendrá cerrada mientras el mecanismo llega a la salida para liberar el premio. Esta segunda etapa se ajusta mediante la manipulación de VR2 o del potenciómetro 2. Mientras la garra tenga mayor fuerza al regresar, menor será la posibilidad de que los objetos se deslicen o caigan de esta.

El ajuste de las Fuerza de cierre de la garra está directamente relacionado al peso y tamaño de los objetos, se recomienda probar la fuerza de agarre antes de poner en operación a la maquina.

Procedimiento de ajuste:

Ajuste el Monedero 1 a N.C. y encienda la maquina o mantenga presionando el Switch TEST mientras prende la maquina. Los Displays desplegaran "CO". Para salir, en el caso del SWITCH, vuelva a presionar el Switch TEST.

Operación con Joystick:

- 1 Mientras mantienen el Joystick en posición ATRÁS, ajuste el potenciómetro 1. En el display se desplegara "C1". Guíese según el valor que arroja el voltímetro. El máximo puede ser 50V.
- **2** Mientras mantiene el Joystick en posición DERECHA, ajuste el potenciómetro 2, en el display se desplegara "C2". Guíese según el valor que arroja el voltímetro. El máximo puede ser 50V.
- *3* Mueva el Joystick en posición ADELANTE para checar la fuerza de la garra, en el display se desplegara "C3".



Operación con Botones:

- 1 Mientras mantiene el Botón 2 presionado, ajuste el potenciómetro 1, en el display se desplegara "C1". Guíese según el valor que arroja el voltímetro. El máximo puede ser 50V.
- **2** Mientras mantiene el Botón 1 presionado, ajuste el potenciómetro 1, en el display se desplegara "C1". Guíese según el valor que arroja el voltímetro. El máximo puede ser 50V.
- **3** Presione el Botón 1 y 2 para checar la fuerza de la garra, en el display se desplegara "C3".


O peración con Joystick	Componentes de prueba	Mensaje a desplegar
Mover a 【ATRAS】	VR1	C1
Mover a 【DERECHA 】	VR2	C2
Mover a 【ADELANTE】	Checa las fuerzas de cierre.	С3




INSTRUCCIONES DE ENCORDADO

Montaje correcto de la Cuerda





Montaje incorrecto de la Cuerda



Cuando los displays despliegan de forma intermitente una "d" al prender la maquina y después de la ejecución de pruebas, significa que la cuerda esta enrollada inapropiadamente (apague la maquina), ajuste el monedero 2 a N.C. y vuelva a prender la maquina. Los displays deberán demostrar "a0". Mantenga presionado el joystick hacia adelante, el motor bajara la garra y el display desplegara "a4". Ajuste el monedero 2 a N.O., ahora la garra esta propiamente enrollada y la maquina operara de forma correcta.

Nota: El programa está preparado para ajustar automáticamente aunque la cuerda esta enrollada inapropiadamente de acuerdo a los diagramas mostrados anteriormente, las consecuencias son la reducción del tiempo de vida de la cuerda.

PLANET® V I D E O

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tenga precaución con los polos positivo y negativo de la corriente directa (+5V, +12V,+24V,+48V) cuando haga el ensamble de la maquina. Conecte los polos correctamente para evitar quemar los PCB o que estos funcionen adecuadamente.

Las monedas no pueden ser insertadas en los monederos:

- (1) Cheque que no haya nada atascado en estos.
- (2) Cheque que la ranura de los monederos no esté deformada o dañada.
- (3) Cheque que los monederos sean los adecuados para funcionar con la máquina.

Las Monedas son devueltas por el monedero después de ser insertadas:

- (1) Cheque que las monedas sean de la misma especificación que la moneda muestra.
- (2) Cheque que los pines del monedero (solo electrónicos) estén conecta dos correctamente.

La maquina no da créditos después de insertar monedas:

- (3) Cheque que el deslizamiento de las monedas por el monedero sea correcto.
- (4) Cheque si el switch del monedero esta funcionando correctamente.
- (5) Cheque si las monedas están pasando correctamente por el switch después de ingresar al monedero.

La garra no baja:

- (1) El cordón esta enrollado inadecuadamente. Mantenga presionado el switch limitador de arriba, apague y prenda la maquina. El cordón deberá enrollarse correctamente.
- (2) Cheque que el cordón no se haya salido de la Polea. Si así fue, enrolle adecuadamente el cordón y prenda la maquina, La garra deberá de ir a su posición normal.
- (3) Nota: Desatornille y desensamble las carcasas frontal y trasera del mecanismo para revisar el encordado de la cuerda.
- (4) Agitar la maquina mientras esta se encuentra en juego, puede causar un mal funcionamiento.



Cuando se despliega "C0" de forma parpadeante y en el monedero esta como N.C. (la posición normal es N.O.), las condiciones posibles son:

- (1) Si "C0" continua parpadeando después de regresar el switch del monedero y de volver a encender la maquina, la condición será el ajuste de la fuerza de la garra.
- (2) También "C0" parpadeara cuando el switch del monedero está atascado o en una posición incorrecta a la cual no le es posible detectar las monedas. Ajuste el switch de monedero a su otra posición.
- (3) "C0" también parpadeara cuando los jugadores traen de hacer trampa dando crédito manipulando el switch del monedero. Apague y prenda la maquina, esta deberá restablecerse en su modo normal de operación.
- (4) Cuando se utiliza un monedero con sensor que cuente las monedas, "C0" parpadea cuando el sensor no funcione correctamente.

El mecanismo no regresa a su posición:

- (1) Si al apagar y prender la maquina el mecanismo sigue sin regresar a su posición inicial, cheque si el switch limitador de bajada o el de izquierda están instalados correctamente. También cheque si sus cables están bien conectados.
- (2) El PCB no funciona correctamente.

El mecanismo no se mueve para adelante ni para atrás utilizando el joystick:

- (1) Cheque si los cables de los switch delantero y trasero del joystick están correctamente conectados o si los switch no están dañados.
- (2) Cheque que el conector "J1" que se conecta al PCB esté bien conectado.
- (3) Cheque que lo switch limitadores delantero o trasero estén en su lugar, o que sus cables estén conectador adecuadamente.
- (4) Cheque que el motor Adelante/Atrás este funcionando correctamente y que los cables estén bien conectados.
- (5) Cheque que el conector "J4" que va al PCB esté bien conectado.
- (6) Cheque que todas las conexiones del mecanismo estén bien realizadas.



El mecanismo no se mueve para la derecha ni para la izquierda:

- (1) Cheque si los cables de los switch limitadores derecha e izquierda estén correctamente conectados.
- (2) Cheque que el conector "J1" que se conecta al PCB esté bien conectado.
- (3) Cheque que switch limitador de izquierda se encuentre propiamente colocado.
- (4) Cheque que el motor izquierda/derecha este funcionando correctamente o que sus cables estén bien conectados.
- (5) Cheque que el conector "J4" que va al PCB esté bien conectado.
- (6) Cheque que todas las conexiones del mecanismo estén bien realizadas.

La garra no baja al oprimir el botón de descenso, baja hasta que se acaba el tiempo de juego:

- (1) Cheque que el botón de descenso este funcionando correctamente.
- (2) Cheque las conexiones del switch de descenso.
- (3) Cheque el conector "J1" que va al PCB que este correctamente conectado.

La garra no baja, pero el botón de descenso se encuentra en condiciones normales:

- (1) Cheque que el motor Arriba/Abajo este funcionando correctamente o si sus cables están correctamente conectado.
- (2) Cheque que el cordón este correctamente enrollado.
- (3) Cheque que el conector "J4" y el PCB estén correctamente conectados.

La garra no baja completa, solo baja un poco, cierra y regresa a la posición inicial:

- (1) Cheque el cordón no esté atorado
- (2) Cheque que el switch limitador de abajo funcione.

La garra no llega hasta abajo:

- (1) Cheque que la longitud del cordón sea el correcto.
- (2) Siga el procedimiento del paso 12.



La garra no abre para liberar el objeto:

- (1) Cheque el que switch limitador de atrás y de las izquierda estén funcionando correctamente o que sus cables estén bien conectados.
- (2) Cheque si el cable de la garra que se conecte a "J4" con el PCB esté conectado adecuadamente.

La garra no sube después de cerrar y se regresa a la posición inicial:

(1) Checar que el switch limitador de arriba este en la posición correcta y que funcione de forma apropiada.

La garra no sube y el mecanismo no se mueve para nada:

(1) Cheque si el motor Arriba/Abajo funcione correctamente o si el cable de este está correctamente conectado.

La garra no cierra y se regresa a la posición inicial:

- (1) Cheque si el fusible está quemado, cámbielo. Si se vuelve a quemar después de cambiarlo, remplace la bobina de la garra.
- (2) Si el fusible de la fuente de poder no está quemado. Si no, entonces el PCB está dañado.
- (3) Si la garra continua sin cerrar después de haber cambiado la bobina, entonces el PCB está dañado.
- (4) Cheque que los potenciómetros 1 y 2 están funcionando de forma correcta.


Descripción de los códigos de error

- (1) "C 0" Modo de prueba de la fuerza de la garra, regrese el modo 1 nuevamente a N.O.
- (2) "C C" El PCB está en modo de prueba, conecte los monederos 1 y 2 nuevamente a N.O.
- (3) "a 0" El mecanismo esta en modo de prueba, regrese el monedero 2 a N.O.
- (4) "E 0" El PCB esta descompuesto.
- (5) "E 1" El Switch delimitador de Arriba está descompuesto.
- (6) "E 6" El motor de la puerta o la tarjeta controladora están decompuestos.
- (7) "E 9" Los contadores no están conectados apropiadamente.



ENSAMBLE DEL MECANISMO, PARTE I

No.	Descripción	Código.
1, 3, 18, 20	Rueda Delantera/Trasera	S002
2, 19	Lamina Overhead eje X-Y	P008
4	Plato Derecho	P015
5	Leva	5004
6	Eje	5014
7, 8	Ejes	S013
9	Engrane	S007
10	Base para porta travesaño	P007
11	Porta Travesaño	S001
12	Sujetador Motor	P006
13	Rosca Sin Fin	S016
14	Motor Adelante/Atrás	DC24VSY54E-2000r
15	Base para Switch Limitador Izquierdo	P004
16	Guarda Izquierda	P014
21	Switch Limitador Izquierdo	
22	Switch Limitador Delantero	
23	Switch Limitador Trasero	





ENSAMBLE DEL MECANISMO, PARTE II

No.	Descripción	Código
1	Guarda externa	P013
2	Eje	S008
3	Eje	S009
4, 5, 21, 22	Rueda Mov. Izquierda/Derecha	S006
6	Rueda para enrollar la cuerda	S003
7, 9	Rueda de transito de la cuerda	S005
8	Plato de control de la Garra	P009
10	Placa para motor central	P001
11, 12	Porta Travesaño	S001
13	Base para engranes	P003
14,15	Leva	S007
16, 23	Base para fijar los motores	P006
17	Conducto	S015
18	Espiral de bajada/subida cuerda	L002
19, 24	Rosca Sin Fin	5016
20	Motor Arriba/Abajo	DC24VSY54E-3000r
25	Motor Izquierda/Derecha	DC24VSY54E-2000r
26	Guarda interna	P012
27	Kit de Garra	Garra Chica/Grande
28	Switch Limitador Abajo	
29	Switch Limitador Arriba	






DIAGRAMA DE CONEXIONES

